

Manuel Brel-home USB hub



Type DD-1554

Lisez le manuel avant de commencer l'installation. Si cette instruction n'est pas suivie, cela peut entraîner des dommages pour lesquels aucune réclamation ne peut être faite au titre de la garantie.



Le hub USB est uniquement adapté pour Moteurs bi-directionnels.

Le hub USB permet à l'utilisateur de connecter ses volets, stores et rideaux motorisés à un Réseau Wi-Fi, qui permet le contrôle via une APP intelligente et une interaction possible avec d'autres produits.

Données techniques du hub

Type DD-1554

• Connexion électrique:	Micro USB DC 5V / 1A*
• WiFi:	2.4 Ghz
• Fréquence radio:	433.92 MHz
• Température de travail:	0°C ~ 40°C
• Dimensions (mm):	L 65 x W 20 x H 15
• Capacité de stockage:	Max. 30 moteurs

* **Remarque:** *Assurez-vous que le port USB dispose d'une alimentation suffisante, si celle-ci n'est pas suffisante, cela peut affecter le fonctionnement du hub.*

Indicateur de l'état du Hub:

LA COULEUR

- Constant Blue
- - - Rouge clignotant lent
- - - Jaune clignotant lent
- Rouge clignotant rapide
- - - Violet à clignotement lent
- - - Vert clignotant lent

SIGNIFICATION



- Finesse de travail
- Le Wi-Fi est déconnecté
- Le Wi-Fi est déconnecté
- Remise à zéro du routeur
- Jumelage
- Mise à niveau en cours

DURÉE

- Constant
- En continu jusqu'au changement de statut
- En continu jusqu'au changement de statut
- 5 fois
- En continu jusqu'au changement de statut
- En continu jusqu'au changement de statut

Fonctions du Hub

Bouton de programmation



Réinitialisation du hub:

Appuyer sur le bouton de programmation et le maintenir enfoncé pendant environ 10 secondes, puis le relâcher jusqu'à ce que la LED clignote en rouge.

Download l'App

Scannez le code QR ici pour télécharger l'application Brel-home :



QR code APPLE



QR code ANDROID

Scannez le code QR ici pour aller sur le site web:



QR code du Site